



PROHOME[®]

Interieur

PLAFONDKROONLIJSTEN

INSTALLATIE

DE KUNST VAN HET AANKLEDEN VAN MUREN EN PLAFONDS

GEREEDSCHAPPEN EN MATERIALEN

ADHESIVE



Rolmaat

Timmermanspotlood

Draad

Verstelbare hoekmeter



Afkortzaag



Hamer



Lijmpistool



Rubberen kitmes.
Stripmes



Veiligheidshandschoenen



Fijn schuurpapier



Oude lappen, doeken



Zelftappende schroef



Aceton.
Terpentine



Fijnvezelig
wateroplosbaar
vulmiddel



G10U290
290 ml



G06M290
290 ml



G07S290
290 ml



G08S60
60 ml

De volgende informatie is relevant voor Evroplast lijmen. Als u andere lijm gebruikt, volgt handboeken op het pakket.

Het werk dient te worden uitgevoerd onder de volgende omstandigheden: de temperatuur tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en tijdens de 24 uur daarna moet tenminste + 8°C bedragen, bij een relatieve luchtvochtigheid van 40%.

Het oppervlak dient droog, onvet, stofvrij te zijn. Eventuele zwakke dragende structuren dienen vooraf te worden verstevigd met behulp van een daarvoor geschikte primer.



1
Druk het product stevig tegen de muur en het plafond en maak een markering langs de onderkant van het product.



2
Met een slaglijn verbindt u de markeringen op de omtrek van de kamer.



3
Meet met een hoekmeter de hoeken van de kamer.



4
Gebruik een verstekzaag om het element onder de juiste hoek te zagen. In een kamer met hoeken van 90° kan een verstekbak of handzaag worden gebruikt.



5
Breng G10U290 aan op het montageoppervlak of G06M290 langs de lengte van het product. De dikte van de aangebrachte lijmlaag moet 3-5 mm zijn.



6
Bevestig het artikel op de bevestigingsplaats en gebruik de eerder gemaakte markeringen op de muur als referentiepunten. Druk het artikel over de hele lengte aan zodat de lijm uit het hele oppervlak komt.



7
Onmiddellijk na het lijmen verwijdert u de overtollige lijm met een spatel.



8
Wanneer u bevestigingslijm gebruikt, verwijdert u de resterende overtollige lijm door het oppervlak te reinigen met een doek die is bevochtigd met water; gebruik aceton als er veelzijdige lijm wordt gebruikt.



9
In uitzonderlijke gevallen kan het product verder worden bevestigd door om de 500 mm een schroef te plaatsen als de doorsnede groter is dan 100 × 100 mm of bij het bevestigen van producten op een bevestigingsoppervlak.



10
Zaag het volgende element. Controleer de uitlijning van het patroon van de kroonlijst. Herhaal indien nodig de zaagbewerking.



13
Brengh G06M290 of G10U290 aan op de oppervlakken naast de volgende kroonlijst.



14
Druk de kroonlijst tegen de muur en het plafond totdat de lijm zichtbaar is op de hele rand van de voeg. Beweeg het product langs de muur en druk op de volgende kroonlijst tot er lijm uit de voeg komt.



11
Bij het bevestigen van aanliggende kroonlijsten verwijdert u stof en andere onzuiverheden van aanliggende oppervlakken met een natte doek.



12
Bij het verlijmen van voegen brengt u lijm G08S60 / G07S290 aan op het zijoppervlak van de reeds geïnstalleerde kroonlijst.



15
Verwijder de overtollige lijm met een plamuurmes direct na het verlijmen.



16
Veeg het gebied rond de voeg schoon met een doek die is bevochtigd met aceton.

17



Ga verder met het bevestigingsproces van de volgende kroonlijst.

18



Na 3 uur schuurt u de voegen met fijn schuurpapier.

21



Verwijder overtollige lijm met een doek die is bevochtigd met aceton.

22



Schilder de kroonlijst volgens de instructies van de verffabrikant en begin bij de hoeken van de elementen (kamer).

19



Vul het behandelde gebied met een fijnkorrelige, in water oplosbare plamuur voor interieurwerken en herhaal indien nodig stap 18 tot u een vlak oppervlak krijgt.

20



Gebruik G10U290 veelzijdige lijm om de voeg tussen de kroonlijst en de wanden/het plafond op te vullen als er nog geen lijm in de voeg is verschenen.







Interieur