



PROHOME[®]

Interieur

KROONLIJST

VOOR DE INSTALLATIE

VAN INDIRECTE

VERLICHTING

INSTALLATIE

DE KUNST VAN HET AANKLEDEN VAN MUREN EN PLAFONDS

GEREEDSCHAPPEN EN MATERIALEN



Rolmaat

Timmermanspotlood

Draad

Verstelbare hoekmeter

Hamer

Spreidtang

Lijmpistool

Bouwnietmachine

Rubberen kitmes.
Stripmes

Zelftappende schroef

Fijn schuurpapier

Aceton.
Terpentine

Fijnvezelig
wateroplosbaar
vulmiddel

Oude lappen, doeken

Veiligheidshandschoenen

ADHESIVE



G10U.290
290 ml

G06M.290
290 ml

G07S.290
290 ml

G08S.60
60 ml

De volgende informatie is relevant voor Profhome lijmen. Als u andere lijm gebruikt, volgt handboeken op het pakket.

Het werk dient te worden uitgevoerd onder de volgende omstandigheden: de temperatuur tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en tijdens de 24 uur daarna moet tenminste + 8°C bedragen, bij een relatieve luchtvochtigheid van 40%.

Het oppervlak dient droog, onvet, stofvrij te zijn. Eventuele zwakke dragende structuren dienen vooraf te worden verstevigd met behulp van een daarvoor geschikte primer.



1
Druk het product stevig tegen de muur en het plafond aan en maak een markering langs de onderkant van het product.



2
Maak een markering langs de onderkant van het product.



3
Gebruik een slaglijn om de markeringen op de omtrek van de kamer met elkaar te verbinden.



4
Meet de hoeken van de kamer met behulp van een instelbare hoekmeter.



5
Gebruik een verstekzaag om het element onder de juiste hoek te zagen. In een kamer met hoeken van 90° kan een verstekbak of handzaag worden gebruikt.



6
Brenng G06M290 aan op het montageoppervlak of G10U290 langs de lengte van het product. De dikte van de aangebrachte lijmlaag moet 3-5 mm zijn.



7
Bevestig het artikel op bevestigingsplaats en gebruik als referentiepunt de eerder geplaatste markeringen op de muur. Druk het artikel over de hele lengte aan zodat de lijm uit het hele oppervlak komt.



8
Bevestig het product met zelftappende schroeven (tussenafstand: 600 mm) en een schroefpistool.



9

Verwijder de overtollige lijm met een spatel onmiddellijk na het aanbrengen van een zelftappende schroef.



10

Wanneer u bevestigingslijm gebruikt, verwijdert u de resterende overtollige lijm door het oppervlak te reinigen met een doek die is bevochtigd met water; gebruik aceton als er veelzijdige lijm wordt gebruikt.



13

De voegen lijmen: breng lijm voor het verlijmen van voegen aan op het zijoppervlak van de reeds bevestigde kroonlijst.



14

Breng G06M290 of G10U290 aan op de oppervlakken naast de volgende kroonlijst.



11

Zaag het volgende element. Controleer de uitlijning van het patroon van de kroonlijst. Herhaal indien nodig de zaagbewerking.



12

Bij het bevestigen van aanliggende kroonlijsten verwijdert u stof en andere onzuiverheden van aanliggende oppervlakken met een natte doek.



15

Druk de kroonlijst tegen de muur en het plafond aan totdat er lijm op het hele oppervlak van de voeg verschijnt. Door het product langs de muur te bewegen, drukt u op de volgende kroonlijst tot er lijm in de voeg verschijnt.



16

Bevestig deze met behulp van een nietpistool.



17
Onmiddellijk na het lijmen verwijdert u de overtollige lijm met een spatel.



18
Veeg het gebied rondom de voeg schoon met een doek. Bevochtig de doek met water als bevestigingslijm wordt gebruikt en met aceton als er veelzijdige lijm of lijm voor het verlijmen van voegen wordt gebruikt.



19
Ga verder met het bevestigingsproces van de volgende kroonlijst.



20
Wacht 3 uur en verwijder de klemmen uit het gebied rond de voeg.



21
Behandel het gebied rond de voeg met fijn schuurpapier tot u een glad oppervlak krijgt.



22
Vul het behandelde gebied en de plaatsen waar u zelftappende schroeven hebt gebruikt met fijnkorrelige, in water oplosbare plamuur voor interieurwerken. Wacht 60 minuten en herhaal indien nodig stap 21 tot u een vlak oppervlak verkrijgt.



23
Vul de voeg tussen de kroonlijst en de wanden/het plafond als er nog geen lijm op het oppervlak is verschenen.



24
Veeg het gebied rondom de voeg schoon met een doek. Bevochtig de doek met water als bevestigingslijm wordt gebruikt en met aceton als er veelzijdige lijm of lijm voor het verlijmen van voegen wordt gebruikt.

25



Schilder de kroonlijst volgens de instructies van de verffabrikant en begin met de hoeken van de elementen (kamer).





Interieur