



PROHOME[®]

Interieur

PLAFONDROOS

INSTALLATIE

TER DECORATIE VAN WANDEN EN PLAFONDS

Aanbrengen plafondroos

GEREEDSCHAPPEN EN MATERIALEN



Timmermanspotlood



Lijmpistool



Rubberen kitmes



Veiligheidshandschoenen



Fijn schuurpapier



Oude lappen, doeken



Zelftappende schroef



Aceton.
Terpentine



Fijnvezelig
wateroplosbaar
vulmiddel

ADHESIVE



G10U290
290 ml

G06M290
290 ml

G07S290
290 ml

G08S60
60 ml

De volgende informatie is relevant voor Profhome lijm. Als u andere lijm gebruikt, volgt handboeken op het pakket.

Het werk dient te worden uitgevoerd onder de volgende omstandigheden: de temperatuur tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en tijdens de 24 uur daarna moet tenminste + 8°C bedragen, bij een relatieve luchtvochtigheid van 40%.

Het oppervlak dient droog, onvet, stofvrij te zijn. Eventuele zwakke dragende structuren dienen vooraf te worden verstevigd met behulp van een daarvoor geschikte primer.

Aanbrengen plafondroos



Boor een gaatje in het product.



Teken het profiel van het product over op het plafond.



Breng de Alleslijm of de Montagelijm gelijkmatig aan over het gehele oppervlak. Dikte van de lijmlaag: 3 tot 5 mm.



Druk nu het element op de bedoelde plaats. Over et gehele oppervlak aandrukken zodat de lijm aan alle kanten er onderuit komt.

TER DECORATIE VAN WANDEN EN PLAFONDS

5



Bevestig nu het element aan het plafond met behulp van de zelftappende schroef.

6



Verwijder - meteen na het verlijmen - de overbodige lijm met een spateltje.

7



Indien u montagelijm gebruikt: verwijder de overtollige lijm met een met water bevochtigde doek. Als u Alleslijm gebruikt, gebruikt u een doekje met aceton.

8



Vul de schroefgaatjes met fijn-vezelig, water-oplosbaar vulmiddel.

Aanbrengen plafondroos

9



Werk het pleisterwerk af met fijn schuurpapier.

10



Vul de eventuele ruimtes tussen het ornament en het plafond / de muur.

11



Werk het geheel af met een met water bevochtigde doek (als u G06M290 gebruikt) of een doek met aceton (als u G10U290 gebruikt).

12



Schilder het geheel volgens de instructies van de verffabrikant.



PROHOME[®]

Profhome Sweet Home

interior mouldings

<https://profhome.com>