



**PROHOME**<sup>®</sup>

Interieur

---

# PLINT

INSTALLATIE

DE KUNST VAN HET AANKLEDEN VAN MUREN EN PLAFONDS

GEREEDSCHAPPEN EN MATERIALEN



G10U290  
290 ml

G06M290  
290 ml

G07S290  
290 ml

G08S60  
60 ml

De volgende informatie is relevant voor Prohome lijmen. Als u andere lijm gebruikt, volgt handboeken op het pakket.

**Het werk dient te worden uitgevoerd onder de volgende omstandigheden:** de temperatuur tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en tijdens de 24 uur daarna moet tenminste + 8°C bedragen, bij een relatieve luchtvochtigheid van 40%.

Het oppervlak dient droog, onvet, stofvrij te zijn. Eventuele zwakke dragende structuren dienen vooraf te worden verstevigd met behulp van een daarvoor geschikte primer.



1 Gebruik een hoekmeter om de hoek van de kamer te meten.



2 Stel de hoek op de verstekzaag in en zaag het product. In ruimten met hoeken van 90° is het mogelijk om een verstekbak en een handzaag te gebruiken.



5 Verwijder onmiddellijk na het lijmen de overtollige lijm met een plamuurmes.



6 Veeg indien nodig het gebied rond de voeg tussen het product en de muur schoon met een vochtige doek als u de G06M290 gebruikt; gebruik aceton als u de G10U290 gebruikt.



3 Breng G06M290 aan op het montageoppervlak (alleen op de kruising op de muur) of G10U290 langs de lengte van het product. De dikte van de aangebrachte lijmlaag moet 3-5 mm zijn.



4 Bevestig het product op de plek waar het moet worden geïnstalleerd overeenkomstig de markeringen op de muur. Duw het product langs de hele lengte aan zodat de lijm uit het hele voegoppervlak wordt geperst.



7 Zaag het volgende product. Controleer de kruising van het profiel van producten. Voer indien nodig de zaagbewerking opnieuw uit.



8 Veeg de eindvlakken van aanliggende producten af met een natte doek om stof en andere verontreinigingen te verwijderen.



9

Breng G08S60 / G07S290 aan op het e indoppervlak van een product dat al bevestigd is.



10

Breng G06M290 of G10U290 aan op het bevestigingsoppervlak van het volgende product.



13

Veeg de voeg schoon met een doek die is bevochtigd met aceton.



14

Bevestig nu het volgende product.



11

Duw het product tegen de muur en de vloer, zodat er lijm uit het hele kruisingsoppervlak wordt geperst. Schuif het artikel langs de muur en druk het tegen het aanliggende product zodat er lijm uit de voeg wordt geperst.



12

Verwijder onmiddellijk na het lijmen de overtollige lijm met een plamuurmes.



15

Na 3 uur schuurt u de voegen met fijn schuurpapier.



16

Vul de geschuurde voegen met een fijnkorrelige, in water oplosbare plamuur voor interieurwerken. Herhaal indien nodig stap 20 tot u een vlak oppervlak krijgt. Nadat de plamuur is opgedroogd (60 minuten), herhaalt u indien nodig «stap 15».

## PLINT

17



Vul de voeg van het product met lijm op de muur op plekken waar er geen lijm verschijnt.

18



Verwijder overtollige lijm met een doek die is bevochtigd met water als u de G06M290 gebruikt; gebruik aceton als u de G10U290 gebruikt.

19



Schilder de producten volgens de instructies van de verffabrikant en begin bij de hoeken van de kamer.







Interieur