



PROHOME[®]

Interieur

ORNAMENTEN

INSTALLATIE

DE KUNST VAN HET AANKLEDEN VAN MUREN EN PLAFONDS

GEREEDSCHAPPEN EN MATERIALEN

ADHESIVE



Rolmaat

Timmermanspotlood

Draad

Verstelbare hoekmeter



Afkortzaag



Hamer



Lijmpistool



Rubberen kitmes
Stripmes



Veiligheidshandschoenen



Fijn schuurpapier



Oude lappen, doeken



Zelftappende schroef



Aceton,
Terpentine



Fijnvezelig
wateroplosbaar
vulmiddel



G10.U.290
290 ml



G06.M.290
290 ml



G07.S.290
290 ml



G08.S.60
60 ml

De volgende informatie is relevant voor Prohome lijmen. Als u andere lijm gebruikt, volgt handboeken op het pakket.

Het werk dient te worden uitgevoerd onder de volgende omstandigheden: de temperatuur tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en tijdens de 24 uur daarna moet tenminste + 8°C bedragen, bij een relatieve luchtvochtigheid van 40%.

Het oppervlak dient droog, onvet, stofvrij te zijn. Eventuele zwakke dragende structuren dienen vooraf te worden verstevigd met behulp van een daarvoor geschikte primer.



1

Maak markeringen van de vloer tot de bovenrand van het product.



2

Met een slaglijn verbindt u de markeringen op de omtrek van de kamer.



3

Gebruik een hoekmeter om de hoek van de kamer te meten.



4

Stel de hoek op de verstekzaag in en zaag het product. In ruimten met hoeken van 90° is het mogelijk om een verstekbak en een handzaag te gebruiken.



5

Breng G06M290 aan op het montageoppervlak of G10U290 langs de lengte van het product. De dikte van de aangebrachte lijmlaag moet 3-5 mm zijn.



6

Bevestig het product op de plek waar het moet worden geïnstalleerd overeenkomstig de markeringen op de muur. Duw het product langs de hele lengte aan zodat de lijm uit het hele voegoppervlak wordt geperst.



7

Verwijder onmiddellijk na het lijmen de overtollige lijm met een plamuurmes.



8

Veeg indien nodig het gebied rond de voeg tussen het product en de muur schoon met een vochtige doek als u de G06M290 gebruikt; gebruik aceton als u de G10U290 gebruikt.



Als u G06M290 gebruikt, moet u nagels onder het product hameren om te voorkomen dat het product verschuift. De nagels worden na 24 uur verwijderd.



Als u G10U290 gebruikt, hoeft u geen spijkers te gebruiken.



Veeg de eindvlakken van aanliggende producten af met een natte doek om stof en andere verontreinigingen te verwijderen.



Breng G08S60 / G07S290 aan op het eindoppervlak van een product dat al bevestigd is.



Voor producten met een hoogte van meer dan 100 mm is extra bevestiging met zelftappende schroeven met een tussenafstand van ongeveer 600 mm vereist.



Zaag het volgende product. Controleer de kruising van het patroon en het profiel van producten. Voer indien nodig de zaagbewerking opnieuw uit.



Breng G06M290 of G10U290 lijm aan op het montageoppervlak van het volgende product.



Duw het product tegen de muur, zodat er lijm uit het hele kruisingsoppervlak wordt geperst. Schuif het artikel langs de muur en druk het tegen het aanliggende product zodat er lijm uit de voeg wordt geperst.

17



Verwijder onmiddellijk na het lijmen de overtollige lijm met een plamuurmes.

18



Veeg de voeg schoon met een doek die is bevochtigd met aceton.

21



Vul de geschuurde voegen met een fijnkorrelige, in water oplosbare plamuur voor interieurwerken. Herhaal indien nodig stap 20 tot u een vlak oppervlak krijgt.

22



Vul de voeg van het product met lijm op de muur op plekken waar er geen lijm verschijnt.

19



Bevestig nu het volgende product.

20



Na 3 uur schuurt u de voegen met fijn schuurpapier.

23



Verwijder overtollige lijm met een doek die is bevochtigd met water als u de G06M290 gebruikt; gebruik aceton als u de G10U290 gebruikt.

24



Schilder de producten volgens de instructies van de verffabrikant en begin bij de hoeken van de kamer.





Interieur